



## HART 通讯 EJA 系 列 变 送 器

IM 1C22T1 - 01CY



# 目 录

概	述	1
1.	零点	调校
1.	1 1	家占调校 ······1-1
	1.	1.1 用 HART 智能终端调零 ·······1 - 1
	1.	1.2 用外部调零螺钉调零
	1.2	自动 LRV(改变量程下限值) ····································
	1.	2.1 用 275 进行零点调校
	1.	2.2 用量程设定开关进行量程设定
2.	HART	<sup>2</sup> 智能终端的操作
	2.1	在线通讯条件
	2.1	.1 接线
	2.1	.2 在线通讯条件
	2.2	HART 智能终端的基本操作(275) ·······2-2
	2.2	2.1 按键与功能
	2.2	2.2 显示
	2.2	2.3 菜单地址的呼出
	2.2	2.4 数据的输入、设定以及发送2-4
	2.3	参数
	2.3	3.1 参数的用途和选择
	2.3	3.2 菜单树
	2.3	3.3 参数设置
		(1)位号
		(2)单位
		(3)量程设置 2-8
		(4) 输出模式(线性/开方) ····································
		(5)阻尼时间常数
		(6) 10 (5) 11 (5) 11 12 10 11
		( <i>1</i> ) 及问流评测重反直. 2 - 11 (a) 由蓝目三声的目三描式. 2 - 11
		(8) 内藏亚小衣的亚小侠式 2-11 (0) 由蓝目三主目三边罢 2-11
		(9) 內藏亚小衣亚小设直 2-11 (10) 设罢泪 亩 单位 2-13
		(10) 反直価反平位 2-13 (11) 设置势压单位
		(12)输出测试设置
		(12) 御田肉瓜改直 2 = 13 (13) 佳咸哭微调
		(14)模拟输出微调
		(15)Burst mode(脉冲模式)····································
		(16)多略方式(Multidrop Mode)
		(17)外部调零模式····································
		(18)写保护
		(19)硬件写保护和超量程显示高低
		(20)H <sub>2</sub> 0单位的选择
	2.4	自诊断
	2.4	Ⅰ.1 查问题 ······2-20
		(1)使用 HART 智能终端检查问题
		(2)运用内藏指示仪检查
	<b>.</b> .	
3.	参数,	总表

1 概试

本使用说明书讲解了采用 HART 协议通讯的 Dpharp EJA 系列差压/压力变送器的性能及安装、 调试方法。由于带 HART 协议的 EJA 和带 BRAIN 协 议的 EJA 采用同一种传感器,因此本使用说明书仅讲 解了带 HART 协议 EJA 的特殊功能和 HART 智能终 端的操作方法。与带 BRAIN 协议的 EJA 相同之处在 此不再复述。

## EJA(BRAIN 协议)使用说明书目录



表 1 EJA 使用说明书列表

机型	使用说明书编号
EJA110A、EJA120A、EJA130A	IM 01C21B1 - 01CY
EJA210A EJA220A	IM 01C21C1 - 01CY
EJA510A EJA530A	IM 01C21F01 - 01CY
EJA430A、EJA440A、EJA310A	IM 01C21D1 - 01CY
EJA118W、EJA118N、EJA118Y	IM 01C22H1 - 01CY
EJA438W、EJA438Y	IM 01C22J1 - 01CY
EJA115	IM 01C22K1 - 01

# 

使通讯器的 DD 和仪表 DD 相匹配,在使用 275HART 通讯器之前,检查安装在 275 内的 DD(设 备描述)与将要进行设置的仪表相匹配。按照下面的步 骤进行验证仪表和通讯器 DD。如果通讯器内没有正 确的 DD,你必须通过 HART 方编程站更新 DD。对于 不是 275 的通讯器,请与经销商联系,获取升级信息。

## 1. 检查仪表 DD。

- 1). 将通讯连到仪表进行设置。
- 2). 调出"Device Setup"并按[→]
- 3). 调出"Review"并按[→]
- 通过按[NEXT]或[PREV],找到"Fld dev rev"来显示仪表 DD。

例:



仪表 DD 为版本 2

- 2. 检查 275Hart 通讯器的 DD
  - 1). 单独打开通讯器
  - 2). 从主菜单中调出"Utility"并按[→]。
  - 3). 调"Simulation"并按[→]。
  - 4).通过按[↓]和[→]从生产厂家列表中选出
     "YOKOGAWA"。
  - 5). 选择出仪表型号名称(列如 EJA)。通过按[↓] 和[→]显示通讯的 DD。

例	:

HART Communicator	
Fld dev rev	——版本1和2
1 Dev v1. DD v2	
2 Dev v2./DD v1	通讯器 DD 支持版本1
_	和 2

# 1. 零点调校

完成启动准备工作后,开始调零,在此将介绍两 种调零方法。

输出信号自检,使用 HART 智能终端的屏幕参数"% mge"进行输出信号检查。



- 使用变送器外部调零螺钉 在使用外部调零螺钉调校之前,请确认以下几点。
- Ext SW 模式必须设置为「ENABLE」。参数设置方法参见 2.3.3(17)条。
- 用一字螺丝刀调节调零螺钉,顺时针旋转输 出增大,逆时针旋转输出减少。分辨率可达 量程的 0.01%,快速旋转为粗调,慢慢旋转 为微调。

▲注 意

调零后,请勿立即切断变送器电源。如果调整 后 30 秒以内切断电源,零点将恢复到原值。 ■ 使用 HART 智能终端 使用 HART 智能终端能方便地调零。 选择'Zero Trim'参数,按两次 OK(F4)键,此时 零点自动调至 0% (4mA DC),确认'% rnge'项 的参数值为'0.0%',然后按 OK(F4)键。详细操 作步骤图例请参见下文。

## 1.1 零点调校

Dpharp 系列变送器可采用两种方法调零。 请选择一种最适合现场情况的调零方法。 注:输出信号可通过 HART 智能终端测试。

调零方法	说 明		
用 HART 手 操器调零	设置当前输入 值为 0% p.1-2"零点调 整"	输入为 0% 时,将输出信 号调整为 0%。	
	输出调整到一 参考值。 p.1-3"下限的 传感器调整"。	如果输入值不易调整到 0% (如罐体液位),调整 输出信号到一个由别的 方法得到的参考值。比 如通过玻璃柱观测到的 值。	
用外部调零 螺钉调零	用变送器的外部: 这样就可不用1 零。 通过观察与变送 输出电流精确地 值。	调零螺钉进行零点调整, HART 智能终端进行调 器相连的电流表值,将 也调至 4mA 或其它目标	

#### 1.1.1 用 HART 智能终端调零 1. Device setup (1)调零 – Zer0 trim – 2. Diag/Service 注 3. Calibration Zero trim'执行调零功能。此时要求设置当前 3 Sensor trim 输入值为 0mmH<sub>2</sub>O。使用该方式调零下限值要求为 $0 mm H_2 O_{\odot}$ 2. Lower Sensor Trim 1 1. Device setup EJA: F4 2. Diag/Service Apply low pressure (OK) 3. Calibration 记下当前罐体液 3. Sensor trim 位,按OK(F4)键。 ABORT OK $\backslash$ 2 1. Zero trim 1 EJA: F4 EJA: Press OK when [F4 (OK)按OK(F4)键。 WARN - LOOP should be Pressure is stable (OK)按OK(F4)键。 removed from ABORT OK automatic control ABORT OK 3 '1350' 2 EJA: F4 ENTER applied EJA: F4 Pressure Value (ENTER) WARN - This will affecf 0.000 mmH<sub>2</sub>0 (OK)按OK(F4)键。 sensor calibration 0.000 DEL ABORT ENTER HELP ABORT OK 键入当前实际液位值(1350mmH2O)、按 ENTER(F4)键 3 EJA: F4 创注意 Apply o input to 'Lower Sensor trim'调节当前输入值。欲适中 (OK) sensor 输入 0mmH₂O 的压力。 详细说明,请参见"输入值的微调" 压力稳定后,按OK(F4) ABORT OK

### (2) 在线调零

该方法适用于实际输入不能为0时(如测罐体液 位)。在此状况下调零,可采用将变送器输出调整到一 个与实际液位值相对应的值,这个实际液位可通过 玻璃柱读出。

键。



## 外部调零螺钉位于变送器壳体外侧,为一字螺 钉。调零螺钉顺时针转动,输出增加,反之输出减少; 调零分辨率可达量程的0.01%,零点的调整量与调零

1.1.2 用外部调零螺钉调零

螺钉的转动速度成正比,因此,微调时应慢,粗调时 可加快转动速度。

注:零点调校结束后,30秒以内不可切断变送器 电源。

## 1.2 自动 LRV(改变量程下限值)

1.2.1 用 275,按以下步骤进行零点调校:



## 1.2.2 用量程设定开关进行量程的设定

对变送器输入一个压力时,允许用户不用手持 终端而使用附加在内藏显示表头上的"量程设定"开 关(按钮)和调零螺钉进行测量范围的上、下限值 (LRV和HRV)的设定。然而,改变显示表设置(比例 显示和工程单位)需要 HART 手持终端。对变送器输 入一个压力,按下数字表头上的设定按钮(这样就将 测量范围设置按钮接通内藏显示表),用户就可通过 外调零螺钉改变测量范围的上、下限值(LRV和HRV) 而不必使用智能终端。

例:将测量范围变更为0~20kPa。

①将变送器与装置连接起来,预热至少5分钟。②按下测量范围设定按钮,这时内藏指示计显

②按下侧重把固反定按钮,这时内藏指小时亟 示「LSET」。

③高压侧为 0kPa 压力(通大气)(注 1)

④转动外部调零螺钉(减少或增加输出),这时,内藏显示表显示输出信号(%)(注2)。

⑤转动外部调零螺钉,将输出信号调整至0% (1V DC),这样 LRV 的设定结束。

⑥按下量程设定用按钮,这时内藏指示计显示「USET」。

⑦在高压侧施加 20kPa 的压力(注1)。

⑧转动外部调零螺钉(减少或增加输出),内藏显示表显示输出信号(单位%)(注 2)。

⑨转动外部调零螺钉,将输出信号调至100%(5V DC)。这样,URV的设定结束。

⑩按下量程设定按钮。

变送器回到正常状态。测量范围为0~20KPa。

注1:测压部内的压力稳定后,才能进行下一步操作。

注 2:如对变送器施加的压力超过原上、下限值,内 藏显示显示表错误代码"Er.07"(此时输出信 号百分数和"Er.07"字样交替显示)。出现该信 息时可不必理会,继续下一步操作。如出现其它 错误信息,请参考 2.5.1 项"错误与纠正"

## ALL注意

- 完成上、下限值设定后,请勿立即切断变送器电源。如设置完后 30 秒内断电该次设定操作将无效。
- 2. 设定下限值时,上限值将自动作如下变更: 上限值=原上限值+(新下限值-原下限值)
- 设置测量范围时,若不触碰量程设置开关以及调 零螺钉。持续一段时间后,变送器将自动切换到 正常工作状态。

内藏指示计



量程设置开关(按钮)

## 图 1.2.1 量程设置开关

#### 在线通讯条件 2.1

#### 2.1.1 接线

采用 HART 智能终端可在控制室、现场及回路的 任一点处与变送器通讯。连接点与电源之间必须具有 一个至少250Ω的申阻与变送器并联。如图 2.1.1 所示。 连接是不分正负极的。



## 连线图

## 2.1.2 在线通讯条件

通讯回路技术要求

电压:16.4~42V DC 负载电阻 250~600Ω(含电缆电阻) 电缆最小尺寸:24AWG(Φ0.51mm) 电缆种类:带屏蔽单芯双绞线、双芯双绞线带屏蔽 双绞线最大长度:10,000ft(3,048m) 多芯绞线最大长度:5,000ft(1,524m) 电缆长度计算公式:

$$L = \frac{65 \times 10^6}{(R \times C)} - \frac{(C_f + 10,000)}{C}$$

L=电缆长度 英尺或米

R=电阻 单位 Ω;回路电流+安全栅电阻

C=电缆电容 单位 pF/ft 或 pF/m

Cf=现场仪表中的最大分流电容 单位 pF

2.2 HART 智能终端的基本操作(275)



#### 图 2.2.1 HART 智能终端

将 HART 智能终端与变送器相连, 打开 HART 开关,"Online"菜单被自动开启,接着屏幕显示如下 信息。若屏幕显示未发现变送器, 请选择"Online" 菜单。



图 2.2.2 显示

- ① 通讯期间,♡号显示并闪烁。脉冲模式时,♥号显示。
- ② 从上一级菜单选择的子菜单
- ③ ②的菜单下的参数
- ④ 内容多于显示屏所能显示的参数,将显示↑或
   ↓符号。
- ⑤显示各功能键(F1-F4)所对应的功能。

## 2.2.3 菜单地址的呼出

2.3.2 款说明了 HART 通讯篇菜单的结构。通 过了解菜单的总体结构,使用者就能容易地通过选 择菜单来实现各种功能。将 HART 智能终端与变送 器相连,通电后(见图 2.2.1)显示"Online"菜单,你 可以用下述方法调用一条菜单命令:

1. 用 ↓ ↓ 健突出显示菜单中的一个命
 令,然后按 ↓ 健。

2. 按命令旁边的数字键。

●若要返回上一个显示,按 😔 键。

\* 如果 ABORT 、 ESC 以及 EXIT 被显示, 按相应的功能键。

#### 功能键说明

F1	F2	F3	F4	
HELP 在线帮助	ON/OFF 二进制变量 的有效/失效	ABORT 结束现在的 任务	OK 确认	
RETRY 重试(再通讯)	DEL 删除现在的文字 或热键菜单项目	ESC 取消操作 并退出	ENTER 接受输入数据	
EXIT 返回上一级 菜单	SEND 向设备发送数 据,或标记发 送的数据	QUIT 因通信错误, 使通讯终止	NEXT 离开当前菜单	
YES 回答 YES/NO	PGUP 帮助窗口 上翻一页	PGDN 帮助窗口 下翻一页	NO 回答 YES/NO 提问	
ALL 与设备相关的 全部热键,含 热键菜单中的 当前热键。	PREV 移到信息 清单中的 上一条信息	NEXT 移到信息 清单中的 下一条信息	SKIP 在离线状态 下不标记被 发送的变量	
SAVE EDIT 存信息到 编辑 智能终端中		HOME 切换到开始 菜单	ONE 含某装置的 热键项目	
SEND 向设备发送数 据,或标记发 送的数据	SEND         ADD           订设备发送数         将现在的项目           成标记发         加进热键菜单			

### 按键操作

有两种选择来选定欲选的菜单项

- 1. 有 ① 和 ② 键选定想要的项,再按 ② 键
- 2. 按下想要项目数字代码
  - ・返回前一页面显示,按 🖸键
  - \*如果Abort, ESC 和 EXIT 显示, 按所需功能键

例:调用「Tag」命令,以变更位号。

观察、确认「Tag」命令位于菜单中的位置,然后按以下步骤调出 Tag 命令。



IM 1C22T1 - 01CY



## 2.2.4 数据的输入、设定以及发送

按下 ENTER 键,在 HART 智能终端中输入的 数据将被确认。然后按 SEND(F2),数据被发送至 变送器。注意,若不按下 SEND(F2)键,将不会更改 变送器的设置。另外,用 HART 智能终端设定的全 部数据在电源关闭之前都存储在存储器内,故可一 次将所有数据发送至变送器中。

## 操作

在设定画面下输入数据







显示出上述设定画面后,可按以下操作输入数据





## 2.3 参数

## 2.3.1 参数的用途和选择

在介绍参数的设定方法前,请参看下表归纳的 在何时使用何种参数的说明。



## (发送)数据结束后,请不要立刻切断变送器电源。若在参数设定后,30秒内切断变送器电源,该项 设定操作将失败,参数返回设定前的数据。

## 表 2.3.1 参数的用途与选择

项目		HART 智能终端	概  要	页 数	
内左		Tag	位号,最多8个字		
		Descriptor	最多 16 个字	D 2 7	
N 1 11		Message	最多 32 个字	1.2-7	
		Date	XX/YY/ZZ		
	工程单位	<b>1</b>	in H_2O 、in HG 、ft H_2O 、mmH_2O 、mmHG 、psi 、bar 、	P 2 _ 8	
		Unit	mbar、g/cm²、kg/cm²、Pa、kPa、MPa、torr、atm		
	具相共同	LRV/URV	用按键进行测量量程的设置。	P. 2 – 8	
	里住他回	Apply values	施加实际输入进行直流信号 4~20mA 的量程设定	P. 2 – 9	
	输出方式	Vfan frankr	输出信号方式可设定为「线线」(与输入的差压信号成	<b>D O</b>	
	而山乃大	Aler Incin	比例),或「开方」(与流量成比例)。	P. 2 – 9	
	阻尼时间常数	Damp	调整对于直流 4~20mA 的输出响应速度。	P. 2 – 10	
亦送嬰			主要用于输出信号为平方根时,零点附近输出的稳定		
文达前	输出信号低截止模式	Low cut	性。有两种模式可供选择: 当输入低于某个值时, 强制	D 0 10	
			输出为0%,或输入输出成线性。	P. 2 - 10	
		Cut mode	线性或归零		
	正反流量	Bi – dire mode	用于正反流量测量	P. 2 – 11	
	测量方式		加于正次抗重因重		
	H <sub>2</sub> O 单位的选择	H <sub>2</sub> O Unit select	$4^{\circ}C(39.2^{\circ}F)/20^{\circ}C(68^{\circ}F)$	P. 2 – 20	
	温度单位	Snsr temp unit	用 275 进行显示温度单位的设定	P. 2 – 13	
	静压单位	Static pres unit	用 2/5 进行显示静压单位的设定	P. 2 – 17	
	中亞日二主的日二	Display fnctn	splay fnctn 「可将内藏指示计显示方式设定为「线性方式」与(输入		
	方式	Display mode	差压信号成比例)或□开方□(与流量成比例)。		
显示			以下5种显示万式:%,用尸设置,%&用尸设置父替,	P. 2 – 11	
			制入压力並示,制入压力&% 父眷並示。		
	内藏显示表的刻度	Enger disp range	工程单位/工程显示 LRV/工程显示 URV/工程显示点。	P. 2 – 12	
		D	大结要学教程(国力 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
IIADT	脉冲模式	Burst option	连续反达数据(压力/%/AO/制击)	P. 2 – 17	
HAKI 输出		Poll addr	Burst 万式的 ON/ OFF 切换 设定效 温地址 (1 到 15)		
귀바!! 나니	多路接线方式	Auto poll	以化交响地址(1 均 13) 夕败按维古式的扣摘 ON / OFF	P. 2 – 17	
		Ruto pon	多时接线力式时防狭 ON OFF		
		Pres 0% maga	瓜力交里 《 給山亦是		
监视			%		
		Sner temp	+~ 20mA 印细山又里 <i>住</i> 處哭泪莊		
		Statie pres	17②前面皮 熱口		
		Engr display	₩少 オ LCD ト目テ門工程单位始绘山		
		Engi uispidy	住 LUD 上亚小以上性毕世的制迅		

2 – 6	
-------	--

项目		HART 智能终端	概  要	页 数	
	测试输出	Loop test	使用于回路自测。输出可由 – 5% 到 110% 的范围以内 1% 为单位自由设定。	P. 2 – 13	
		Self test	用自诊断命令自测,并显示错误信息	D 2 20	
	日じめ	Status	显示自检及变送器校正结果	P. 2 - 20	
维护	CPU 异常时的输出	A01 Alarm typ	显示错误发生时的 4~20mA 直流输出的状态	_	
114.25	外部开关的保护/ 许可	Ext SW mode	显示/设定有关 LRV(URV)设定的外部开关的保护/许可	P. 2 – 20	
		Write protect	显示"通过手操器设置变量"的允许/保护状态		
	写保护	Enable write	输入密码后,写保护将被解除10分钟	P. 2 – 20	
		New password	设定新密码		
	零点调校	Zero trim	将当前的输入值设定在 0kPa	P. 1 – 1	
调校	传感器的调校	Lower – Upper sensor trim	仅对被测压力值进行调校	P. 2 – 14	
	模拟输出的调校	D/A trim, Scaled D/A trim	调校输出电流为 4mA 和 20mA 两点时的输出值。	P. 2 – 15	

## 2.3.2 菜单树



## 2 - 8

#### 参数设置 2.3.3

### (1) 位号 (TAG NO.)

要变更位号,请参看2.2.4项「数据的输入、设置 及发送 |. [TAG | 最多可设定 8 个字符。 其他项目可设定的最大字节数如下:

项目	字符数
Tag	8
说明	16
信息	32
日期	2/2/2

## 例:将Tag(位号)从「YOKOGAWA」 变更为[FIC-1A]

### 调出 Tag 设定画面

1. Device setup ∨ 2. Basic setup ∨	EJA: YOKOGAWA Tag YOKOGAWA YOKOGAWA			
1. Tag	HELP	DEL	ESC	ENTER

出厂时按订单要求设置单位,变更单位按以下步

## 参见 2.2.4 项

## (2)单位



4 EJA F2 Keypad input 1LRV 0.00 mmH<sub>2</sub>O (SEND) 2URV 3000.00 mmH<sub>2</sub>O 3→Unit inH<sub>2</sub>O 按「SEND」(F2)键,发送 - 3500 mmH<sub>2</sub>O 41 SI 5USI 3500 mmH<sub>2</sub>O 数据给变送器。 HELP SEND 5 EJA 「SEND」显示消失,单位 Keypad input 更改成功。 1LRV 0.00 inH<sub>2</sub>O 2URV 3000.00 inH<sub>2</sub>O 3Unit inH<sub>2</sub>O 4LSL - 140. 0 inH<sub>2</sub>O 5USL 140 inH<sub>2</sub>O (3) 一量程设置 出厂时量程按用户要求设置,若要改变量程, 请按以下步骤进行设定。 ①按键输入下限值(LRV)、上限值(URV) 例:將量程从[0到 2500mmH<sub>2</sub>O] 调整为 500到 3500mmH<sub>2</sub>O」 1  $\heartsuit$ EJA JKL Online 4 1Device setup 2Pres 选择[4. LRV] 3A01Out 4I RV 5URV 2 EJA 1 LRV 0.0mmH<sub>2</sub>O 2 URV 2500mmH<sub>2</sub>O 选择「LRV」,设置下限值。 HELP HOME 3 '500<sup>'</sup> EJA F4 LRV 0.0mmH<sub>2</sub>O (ENTER) 0.0 键入 500 法 HELP DEL ESC HOME ENTER(F4)键确认 4 F.JA V W X 1 LRV 500mmH₂O 2 2 URV 3000.0mmH<sub>2</sub>O 选「URV」,设置上限值。 HELP SEND HOME 5 <sup>•</sup>3500<sup>′</sup> EJA F4 URV 2500.0mmH<sub>2</sub>O (ENTER) 2500.0 键入「3500」,按 ENTER HELP DEL ESC ENTER (F4)键确认 6 F2 EJA 1 LRV 500.0mmH<sub>2</sub>O (SEND) 2 URV 3500mmH₂O 按[SEND](F2)键,发送

数据。「SEND」消失,更改

量程成功

HELP SEND HOME

IM 1C22T1 - 01CY

创注意

可设定下限值大于上限值,即LRV>URV,这 样设定,使4~20mA输出信号逆转。

条件:LSL≤LRV≤USL

 $LSL \leq URV \leq USL$ 

|URV - LRV|≥最小量程

4~20mA 输出在以下条件,与指示计刻度不相符。

·按上述条件设置的仪表。

・出厂时按用户要求,将变送器设置为LRV> URV,而用户用此设备作标准规格设备使用时。

### ②用实际压力改变量程 – Apply value –

该方式通过在高压侧施加一实际压力自动设 置上、下限值。改变下限值、上限值将自己变更,量 程保持不变。





如果变送器带内藏显示表输出模式设置为 "sq root",则"//"将显示在表头液晶屏上。

## 2 – 10

## (5)阻尼时间常数

出厂时,阻尼时间设置为2.0秒。可按以下方 法设置阻尼时间常数:



## 入注 意

- 只能使用表 2 所示的阻尼时间常数。如果 输入表 2 以外的值,则被设定为与表 2 所 示的值最接近的数值。
- 按本方法设定的阻尼时间常数为电路部分 的阻尼时间常数。总阻尼时间常数等于电 路部分和膜盒的阻尼时间常数之和。

~ 衣	2
0.2S	ec
0.5S	ec
1.0S	ec
2. 0S	ec
4. 0S	ec
8. 0S	ec
16.0	Sec
32.0	Sec
64.0	$\mathbf{Sec}$

### (6) 输出信号的低端截止模式的设置

低截止可保证零点附近信号输出的稳定。低截 止点可在 0~20% 量程范围内任意设置。有"线性" 或"归零"两个模式的设置。

例:按以下方法可将低载止范围设定为 20%,截止方式设定"归零"。



## (7) 双向流体测量设置

①该参数允许输入为 0mmH2O 时,输出为 50%。





②若「Bi - dir mode」与「Xfer fntcn」结合,将对输出 0~50% 以及 50%~100% 分别独立进行开方计算。







## (8) 内藏显示表的显示模式

例:从「Linear」变更为「Sq root」。



### (9) 内藏显示表显示设置

D20:显示选择	显示	相应参数项	说明
NORMAL% (百分比)	455.	% rnge 45.6%	显示值:设定量程 的-5~110%。
USER SET (用户设定)	200	Engr disp range 20.0M	显示值:设定量 程范围(用户单 位)用自定义单 位不显示
USER&%	45.6. 200	% ramge 45.6% Engr disp range 20.0M	用户单位与% 交替显示(3秒 间隔)
INP PRES	455	Pres 456 kPa	显示输入压力
PRES&%	45.6. 2.00	% rnge 45.6 Pres 456 kPa	输入压力和% 交替显示 (3 秒 间隔)

\* LCD 上显示的行数,是根据智能终端设定的 LRV 与 URV 的行数设置决定的。

有关设置步骤请参看①~③

2 – 12





## ②置用户自定义单位

通过 HART 智能终端用设定用户自定义工程 单位。该项在变送器出厂时已按订单要求预置。按 以下步骤可改变设置。由于显示计上不显示这些自 定义的单位符号,请粘贴好标签对照。百分比显示 不必设置。



#### (10)设置温度单位

出厂时温度单位设定为「C」(摄氏度),要改变 此设定请按以下步骤。(此时,"Snsr temp"的单位也 随之改变。)



21.6mA(110%)以检查回路。

例:输出 12mA(50%)恒流源。



## ⚠注 意

 回路检测大约保持 10 分钟, 10 分钟后自 动地解除。即使在测试期间关断 HART 智能终端 电源,或拆下通信电缆,该过程仍保持约 10 分钟。
 2. 立即退出回路检测,按<sup>F4</sup> (OK)键。

### (13)传感器微调

每台 Dpharp EJA 系列的变送器在工厂已被特 性化,所谓工厂特性化就是一个在基准压力和温 度范围内对变送器传感器模块的输出和一已知输 入压力进行比较的过程。在特性化过程中,比较信 息被存储在变送器的 EEPROM 内。在工作中依赖 于输入压力,变送器会使用存储的曲线输出一个 使用工程单位的过程变量 (PV)。利用传感器微调 校正程序,可以对由计算求出的过程变量进行校 正。

传感器的微调有2种方法:传感器的满度调整 和零点调整。满度调整就是一个两点过程,输入两 个精确的端点压力(大于或等于量程值),线性化 在这两点之间的输出。零点调整是用于由安装位 置或静压引起的零点漂移进行补正的典型的1点 调整法。





采用「Upper Sensor trim」项进行量程调整。选择「Upper Sensor trim」之后,施加 3000mmH<sub>2</sub>O 的实际压力(测量量程上限值)。然后与「Lower sensor trim」同样地进行操作。



## (14)模拟输出微调

采用「D/A trim」或「Scaled D/A trim」进行输出 微调校。

### ●D/A Trim

当输出信号为 0% 和 100% 而校正用数字安培表 的读数不是 4.000mA 和 20.000mA 时,请执行 「D/A trim」。

•Scaled D/A Trim

采用电压表或其他类型的仪器仪表,或采用有 0 到 100% 刻度单位的仪器仪表进行输出调校时,请执行「Scaled D/A trim」。



![](_page_21_Figure_7.jpeg)

![](_page_22_Figure_1.jpeg)

![](_page_22_Figure_2.jpeg)

IM 1C22T1 - 01CY

## (15)Burst mode(脉冲模式)

当脉冲模式设置为 ON 时,变送器以 75ms 为 周期连续发送数据。此时 HART 智能终端还可 与其通讯,数据类型可选择被测压力值,百分 比输出或 4~20mA 输出之一。

### 数据类型设置:

![](_page_23_Figure_3.jpeg)

## 关闭脉冲方式

调出「Burst mode」菜单,设置为「OFF」。

#### (16) 多路方式(Multidrop Mode)

多路方式指一个智能终端同时与多个变送器 相连。当设置为多路方式时,一个智能终端最 多可同时挂15个变送器。这时,必须给每个变 送器编址(1~15)。此状态下,上述数据类型 4~20mA输出及当前报警功能失效。

![](_page_23_Figure_9.jpeg)

![](_page_23_Figure_10.jpeg)

## 创注 意

- 地址设定之后,若将多路方式设置为"NO",无 法调出显示在线菜单。确认当设定"Poll addr"地 址后,多路方式设定为"YES"。
- 用多路方式在2台或2台以上的变送器设定同 一轮询地址,与这些变送器就不能通信。

例:设定为多路方式时的通信。			
1			
HART Communicator Online 1 EJA110A – 1 2 EJA110A – 2	(1)接通电源,HART智能 终端就搜索由多路方式设 定的变送器。HART智能 终端连接在变送器上时。		
3 EJA110A - 3	厂家的产品类型代码和位 号显示如图[]。		
EJA: EJA110 – 1: Online 1 Device setup 2 Pres 0.00mmH <sub>2</sub> O 3 A01 Out .000mA 4 LRV .00mmH <sub>2</sub> O 5 URM 3500.00mmH <sub>2</sub> O	(2)选择希望的变送器,之 后就可以与选择的变送器 正常通信。但这时的通信 速度是低速,如图[2]。		
3	(3)与其他变送器通信时, 切断一次由源 再接由源		
HART Communicator 1 Offine	或调出画面3之后,选择		
<ol> <li>2 Online</li> <li>3 Transter</li> <li>4 Frecuency Device</li> <li>5 Utility</li> </ol>	"Online"。 (4) 画面 <u>1</u> 出现。选择希 望的变送器。		

## 多路挂接方式的解除:

请遵守以下程序:

- 1. 先调出「Poll addr」画面,地址设定为0。
- 2. 接着调出「Auto Poll」画面,设定为「NO」。
- (17)外部调零模式

·运用变送器外部调零螺钉调零点的使能/

禁止。

设定变送器调零螺钉调零点为**使能/禁止**。请 按正确的程序。在变送器出厂时,设定为 「ENABLE」

![](_page_24_Figure_10.jpeg)

## (18)写保护

EJA 构成的数据由写保护功能保存。当最多 8 个数字输入到"New Password"栏内并传送到变送 器后,写保护状态变"YES"。在此状态下,变送器不 接受参数改变。当这 8 个数字输入到"New Password"栏或选择"Enable write"并送到变送器后,在 10 分钟内,改变参数是可能的。

要从写保护"YES"改为写保护"NO",在解除写 保护后,输入 8 个空格在"New Password"档内。 ①设置密码

![](_page_24_Figure_14.jpeg)

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

## 创注 意

- 1.「Enable Write」解除写入保护状态 10 分钟;在写 入保护状态被解除时,"New Password"栏输入新 的密码。10 分钟之后设置设密码不行。
- 2. 为了完全解除写入保护状态,按②项所示的「密 码变更」程序,新的密码栏里输入 8 个空格号。因 此「Write protect」状态将从「Yes」变化为「No」。

![](_page_25_Figure_5.jpeg)

\* 当忘记了已设置的密码口令,输入 "YOKOGAWA",过10分钟后解除。 (19) 硬件写保护和超量程显示高低 (带 F1 代码选 项)

这一功能通过 CPU 组件上的拨动开关禁止改 变参数。在此状态下,硬件写保护开关置于 YES,包 括 275 这类手持终端在内的任何通讯方法都不能 改变参数。写保护开关出厂设置为 NO(N 位置如下 图示)

![](_page_26_Figure_3.jpeg)

## (20)H2O 单位的选择

设定 mmH<sub>2</sub>O, inH<sub>2</sub>O 或 ftH<sub>2</sub>O 时,压力和标准温 度定义同时变化。本公司标准温度设定值为 4℃ (39.2°F)。20℃(68°F)的标准温度在必要时,请遵 照下列程序。

![](_page_26_Figure_6.jpeg)

## 2.4 自诊断

## 2.4.1 查问题

## (1)使用 HART 智能终端检查问题

变送器的自诊断和不良数据设定的检查可利用 HART 智能终端进行检查。变送器的自诊断有 2 种错误发生时,参照"错误信息"(见页 P2-37)。

「self test」的自诊断。

![](_page_26_Figure_12.jpeg)

## ●出错信息—HART 智能终端

错误信息	原 因	对 策	
Pressure sensor			
error			
Temp(Cap) sensor			
error	腊合故陪	更换膜盒	
EEPROM(Cap)	沃皿以平		
failure			
Sensor board not			
initialized			
Temp(Amp) sensor			
error			
EEPROM(Amp)			
failure	放大板故障	交换放大器	
Dev id not entered			
CPU board not			
initialized			
Invalid Selection			
Parameter Too High	设置值过高	变更设定	
Parameter Too Low	设置值过低		
Incorrect Byte Count			
In Write Protect	设定为写保护运转		
Mode	以尼 <b>万</b> 马休护 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
Set to Nearest	数值设完为最接近的值		
Possible Value	<u>从由风心力现设</u> 起时由		
Lower Range Value	LBV 设定占过高		
too High			
Lower Range Value	LBV 设定占过低		
too Low			
Upper Range Value	URV 设定点过高	变更量程	
too High			
Upper Range Value	URV 设定点过低		
too Low	况会具担计人		
Applied Dresses	<b>以</b> 止里性 <u></u>		
Value teo High	加压过高		
Applied Process		调整加压	
Valued too Low	加压过低		
New LRV pushed			
URV Over Sensor	根据新的 LRV 设定值,	在 USL 范围	
Limit	URV 的偏移超过 USL。	内变更设定。	
Exages Competion			
Attompted	补正量过大	调整补正量	
	西北日阳泽池 十 十	개, 순 과, 日 순	
In Proper Current	安水定但 <b></b> 佩	<b>议</b> 定 刀 固 定	
Mode	<b>以</b> 正 / <b>以</b> / <b>以</b>	电沉力式。	
In Multidrop Mode	多路挂接模式中设置		

## (2)运用内藏指示计检查

由自诊断检测出错误,内藏指示表显示错误代 号,错误数在1个以上时,错误号以2秒间隔交替 显示。有关错误代号请参照2.4.1项。

![](_page_27_Figure_4.jpeg)

图 2.4.1 运用内藏指示仪确认问题

2 – 22

## ●出错信息——Dpharp 内藏指示计

内藏显示指示计	概要	原 因	错误期间的输出	对 策
无	GOOD			
 Er. 01	CAP MODULE FAULT	膜盒故障	使用参数 D53 设定的 模式输出、信号(保持 高或低)	交换膜盒
Er. 02	AMP MODULE FAULT	放大板故障	同上	交换放大板
Er. 03	OUT OF RANGE	输入超过膜盒测量量 程极限	输出上限值或下限值	检查输入
Er. 04	OUT OF SP RANGE	静压超过规定的范围	显示现在的输出	检查管道压力(静压)
Er. 05	OVER TEMP (CAP)	膜盒温度超过范围 (-50~130℃)	显示现在的输出	为了使温度保持在量 程范围内,使用隔热
Er. 06	OVER TEMP(AMP)	放大器温度超过范围 (-50~95℃)	显示现在的输出	材料或保温材料。 同上
Er. 07	OVER OUTPUT	输出超出上限值或下 限值	输出上限值或下限值	检查输入和量程设 定,根据需要变更
Er. 08	OVER DISPLAY	显示值超出上限值或 下限值	显示上限值或下限值	检查输入和显示条件,根据需要变更
Er. 09	ILLEGAL LRV	LRV 超出设定范围外	在产生错误之前,输 出保持。	检查 LRV, 根据需要 变更
Er. 10	ILEGAL URV	URV 在设定范围外	在产生错误之前,输 出保持。	检查 URV,根据需要 变更
Er. 11	ILLEGAL SPAN	量程在设定范围之外	错误发生之前,输出 保持。	检查量程,根据需要 变更
Er. 12	ZERO ADJ OVER	零点调整值过大	显示现在的输出	再调整零点

# 3. 参数表

项目	UHI	概要	备注
	Tag	位号	位号最多字符数 8
	Descriptor	产品描述	最大 32 个字符
	Message	信息	最大 16 个字符
	Date	日期	XX/YY/ZZ
	Unit	单位	inH <sub>2</sub> O \inHg \ftH <sub>2</sub> O \mmHg \psi \bar \mbar \ g/cm <sup>2</sup> , kg/cm <sup>2</sup> , Pa, kPa, MPa, torr, atm
	LRV	下限值	按键输入设定校正量程
	URV	上限值	
亦光思	Apply values	加压	施加头际压刀,设直上、下限值(4~20mA 输 出)
	Damp	阻尼时间常数	0.2,0.5,1.5.2,4.6,8,16,32 秒
	Xfer fnctn	输出模式	线性/开方
	Low cut	低截止	0到20%
	Cut mode	截止方式	线性/归零
	Bi – dire mode	正逆方式	ON/OFF
	H <sub>2</sub> O Unit select	选择 H <sub>2</sub> O 单位	@4°C/@20°C(68°F)
	Snsr temp unit	传感器温度单位	℃/℉
	Static pres unit	静压单位	$inH_2O_inHg_ftH_2O_mmHg_psi_bar_mbar_$
	Dianlan mada		层准成 安白白宁 输入压力 800 输入压力 压力 800
	Display mode	显示功能	《州臣》,谷》曰定,制八正月&%,制八正月,压月 &%
显示	Ener unit	业小功能 田白白宗义单位	线住/ / / / / · · · · · · · · · · · · · · ·
	Engr dian LBV	用户自定义单位显示IPV	取夕0   丁勺
	Engr disp LRV	用户自定义单位显示 LRV	- 19999 ~ 19999 - 19999 ~ 19999
	Engr disp point	用户自完义单位小数占后位数	0 1 2 3
	Poll addr	<u>你们的自定久中世纪级杰尔世级</u>	して1,2,5
	Auto poll	白动轮询	NO/VES
HART 输出	Burst option	日初七两 脉冲方式之数据显示方式	Pres % rnge A01 out
	Burst mode	脉冲方式之数站亚小方式	ON /OFF
	Pres	<b>压力变量</b>	
	% mge	<u>~</u> /2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	-5.0% ~110.0%
	A01 out	4~20mA 输出变量	$-3.2 \text{mA} \sim 21.6 \text{mA}$
监视	Snsr temp	传感器温度	
	Static pres	静压	– 19999 ~ 1999
	Engr display	用户自定义单位	
10- lite	Loop test	万用表输出%设定值	-5.% ~110.0%
	Sef test	自测试	运用自测试指令检查
	Status	状态	自测试的结果,变送器校正显示
	A01 Alarm typ	模拟输出报警状态	高/低
	Write Protect	写保护	YES/NO
1 111111111111111111111111111111111111	Enable	可写入	8个字符
	New password	新密码	8个字符
	Ext SW mode	外部调零方式	可能/禁止
	Software Seal	软件锁	锁/开锁

## 3-2

项 目	UHI	概要	备 注
	Zero trim	零点微调	当前的输入值设定为 0kPa
调整	Lower sensor trim	低端传感器微调	口调敷被测压力会粉
	Upper sensor trim	高端传感器微调	────────────────────────────────────
	D/A trim	数字/模拟输出微调,刻度校正后的	4mA 和 2mA
	Scaled D/A trim	D/A 微调。	只调整输出值
	Isoltr matl	隔膜材质	哈氏合金 C、钽、316L、未知、特殊
	Fill fluid	填充流体	硅油、氟油、未知、特殊
	Gasket matl	垫片材质	PTFE、316L、未知、特殊
	Flange matl	法兰材质	碳钢、哈低合金 C、316L、未知、特殊
	Drain ventmatl	排气塞材质	哈低合金-C、316L、无、未知、特殊
传咸器信自	Flange type	法兰类型	通用、远传、液位、未知、特殊
	RS isoltr matl	远传隔膜材质	哈氏合金 C、蒙乃尔、钽、316L
	Flamma sina	24 24 40 40	ANSI150、ANSI300、ANSI600、无、未知、
	riange size		特殊
	Num remote seal	远传法兰数目	1个密封、2个密封、无、未知
	RS fill fluid	远传法兰填充流体	d 硅油、乙二醇/H20丙二醇、无、未知、特殊
	RS type	远传密封的类型	封缄纸、喷嘴、无、未知、特殊
	Distributor	发布商	YOKOGAWA
	Dev type	设备类型	EJA
	Dev ID	仪表 ID 编号	
	Final asmbly num	出厂装配号	
	Universal rev	通用版本	
	Fld dev rev	Fild dev 版本	
追加信息	Software rev	软件版本	
	Model	型号	
	Style	硬件版本	
	LRL	下限值	
	URL	上限值	
	MIN SPAN	最小范围	
	Manufacturer	制造商	
	Lo snsr trim pt	传感器下限值微调点	
	Up snsr trim pt	传感器上限值微调点	
	Serial No.	序列号	

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

#### 公司总部(Headquarters)

#### 营业统括本部(Sales Headquarters)

重庆市北部新区黄山大道中段61号川仪工业园 SIC industrial Park, NO.61 Middle Section of Huangshan Ave., North New Zone, Chongqing, China Tel:(023) 63050263(技术支持) 68222702(业务管理) 客服专线: 400-8208613 (023)68222603 客服邮箱: ejasv@cys.com.cn Fax: (023) 68222703 Post code: 401121 http://www.cys.com.cn

#### 上海营业(Shanghai sales department)

上海浦东新区北蔡绿科路139号 No.139,Beicailvke Road,Pudong,Shanghai,China Tel: (021) 58534678 58534172 Fax: (021) 58530628 Post code: 201204

#### 北京营业(Beijing sales department)

北京市朝阳区朝外大街26号朝外MEN B座2501室 Room 2501, Chaowai MEN B Block, No. 26, Chaowai Avenue, Chaoyang district, Beijing, China. Tel: (010) 85221576<sup>~</sup>80 85221880 Fax: (010) 85221575 Post code: 100102

#### 广州营业(Guangzhou sales department)

广州市环市东路362<sup>~</sup>366号好世界广场35楼 35F,Peace World Plaxa362<sup>~</sup>366,HuanShiDong Road, Guangzhou, China Tel: (020) 28849942-364 28849932 28849933 Fax: (020) 28849931 Post code: 510060

2013.10