

应用举例•4月/2015年

# S7-1200 组态控制

**S7-1200**,组态

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109476597

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

# 目录

1	功能需求	,	3
2	实现的原	· 理	4
3	软件硬件	要求	5
4	S7-1200	硬件配置的数据记录格式	6
5	通过 WR	REC 写入数据记录	7
6	S7-1200	示例	8
	6.1	加入库文件	8
	6.2	配置最大的硬件配置并使能组态控制功能	8
	6.3	现场实际的硬件配置	10
	6.4	配置硬件配置的数据格式	10
	6.5	在 OB100 中写入修改后的硬件配置	11
7	注意事项		12

### Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

1

### 功能需求

为了适合市场需求的快速变化,机械设备可能会按价格和功能进行细分,这样原 有一个设备可能会衍生多种不同的型号,这些设备的控制部分例如 I/O 信号和程 序大部分相同,只有些许差别,这样对于设备的编程人员来说就必须同时保存不 同的程序和硬件配置,再加上不同设备可能会有不同的版本,不易管理。使用组 态控制可以使这样的应用变得非常容易,所有的设备只使用一个程序和硬件配置, 设备的型号可以通过 HMI 进行设置。

### 2 实现的原理

程序方面:包括所有设备型号的程序,对于一个确定的设备,通过 HMI 触发跳转信号选择对应的程序段。

硬件配置:按最大配置的可能进行配置,然后使用软件修改硬件配置的数据记录, 对于不同型号的设备进行模块调换与消减,如果模块没有配置则不可用。

## 3 软件硬件要求

硬件要求: S7-1200 的订货号为 SIMATIC S7-12xx 6ES721\*-1\*\*40-0XB0,固件 版本 V4.1 或更高

软件: TIA 博途 V13 SP1.

4

### S7-1200 硬件配置的数据记录格式

S7-1200 的硬件配置数据记录为 196, 格式参考图 1

_		名称	数据类型	默认值	可从HMI	在 HMI	设置值
1	-	Block length	USInt	16	$\checkmark$		
2	-00	Block ID	USInt	196	<b></b>	<b></b>	
З	-00	Version	USInt	5	$\checkmark$	<b></b>	
4	-00	Version_sub	USInt	0	<b>~</b>	<b></b>	
5	-00	Slot [1] CPU	USInt	1	$\checkmark$	<b></b>	
6	-00	Slot [2]	USInt	2	$\checkmark$	<b></b>	
7	-00	Slot [3]	USInt	3	<b>~</b>	<b></b>	
8	-00	Slot [4]	USInt	4	$\checkmark$	<b></b>	
9	-00	Slot [5]	USInt	5	$\checkmark$	<b></b>	
10	-00	Slot [6]	USInt	6	<b>~</b>	<b></b>	
11	-00	Slot [7]	USInt	7	$\checkmark$	<b></b>	
12	-	Slot [8]	USInt	8	<b></b>	<b></b>	
13	-00	Slot [9]	USInt	9	$\checkmark$	<b></b>	
14	-00	Slot [101]	USInt	101	<b></b>	<b></b>	
15	-00	Slot [102]	USInt 🔳	102	$\checkmark$	<b></b>	
16	-	Slot [103]	USInt	103	$\checkmark$	<b></b>	

图 1

数据结构中包含 4 个字节的头部:

块长度:数据记录结构的长度 (4 字节 + (插槽的数量 \* 每个插槽占用的字节数量, S7-1200 为 1 个字节)).

块标识:数据记录的标识为196

版本:用于区分产品类别,S7-1200为5

模块的子版本: S7-1200 为 0

数据结构值的控制元件(位于4个头部字节的后面):

Slot [1] CPU, 表示 S7-1200CPU 的信号板:

值 0 表示已在 TIA 博途软件中配置,但是实际安装的系统中没有使用;

值1表示在实际安装的系统中正在使用;

值 255 表示没有在 TIA 博途软件中配置。

Slot [n] (n=2-9), 表示 CPU 后面的 I/O 模块:

值 0 表示已在 TIA 博途软件中配置,但是实际安装的系统中没有使用;

值 n(2-9) 表示在实际安装的系统中正在第 n 槽使用;

值 255 表示没有在 TIA 博途软件中配置。

Slot [101-103], 表示 CPU 左侧的通信模块(位置不能互换):

值 n(101-103) 表示在实际安装的系统中正在第 n 槽使用, 位置不能互换, 必须 与实际配置匹配;

值 255 表示没有在 TIA 博途软件中配置;

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 5

### 通过 WRREC 写入数据记录

数据记录的格式需要用户按要求创建并保存在 DB 块中,例如 DB1,然后通过 WRREC 指令将 DB1 修改的配置内容写入到 CPU 中,实现硬件配置的修改,如 图 2 所示。



#### 图 2

WRREC 指令必须在启动 OB 块中调用,例如 OB100,由于 OB100 只执行一次,数据记录可能没有写完成,这样需要加入程序段 2 进行判断,如果没有完成,再次调用,直到写入数据记录。

## S7-1200 示例

### 6.1 加入库文件

为了方便程序的编写和数据结构的创建,在西门子的网站上可以下载库文件,链接地址为:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/29430270

然后将在 TIA 博途中打开库文件,如图 3 所示。



#### 图 3

然后将数据结构 OH\_record\_196\_S7-1200central (用于 S7-1200 的数据类型) 复制或拖拽到项目中的 PLC 数据类型中。将函数 OH\_CONFIG\_CTRL 复制到程 序块中。

### 6.2 配置最大的硬件配置并使能组态控制功能

组态最大的硬件配置作为主配置,其他所有的配置都以主配置为基础进行变换, 主配置如图 **4** 所示。

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 6



#### 图 4

插槽1中没有配置信号板。

插槽 101, 102 为两个通信板。

插槽2为输出模块。

插槽 3-6 为输入模块。

插槽 7-9 没有配置。

然后在 CPU 的属性中使能组态控制功能,如图 5 所示。





#### 6.3 现场实际的硬件配置

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

现场实际的硬件配置如图6所示。



#### 图 6

从图 6 可以看到,实际配置中插槽 101, 102 为两个通信板不能进行任何变换。 插槽 2 为输入模块,插槽 3 为输出模块,与主配置相比插槽 2,3 互换,插槽 4-6没有插入模块。

#### 配置硬件配置的数据格式 6.4

创建 DB1, 以 "OH\_record\_196\_S7-1200central" 为数据类型。如图 7 所示。



图 7

打开 DB1,按实际配置修改数据记录, 集	如图 <b>8</b>	所示。
-----------------------	-------------	-----

30	Data_t	b B→ IF B→ B→ block_1							54
	名科		救援类型	启动值	保持性	司从HMI	在 HMI	设置值	注释
		Static							
8.5		Block length	USInt	16		<b>V</b>	Image: A start and a start		
ES.	- 10	Block ID	USInt	196		2			
		Version	USInt	5	8				
		Version_sub	USInt	0		2	1		
	-0+	Slot [1] CPU	USInt	255			9	0	主配置没有配置
	-	Slot [2]	USInt	3		9	1		插槽3的模块插到2号插槽
		Slot [3]	USInt	2		1			插槽2的模块插到3号插槽
	-0-	Slot [4]	USInt	0		9			
5.	-0+	Slot [5]	USInt	0		1	<b>V</b>		主配置中配置,但是没有使用
i.	-0+	Slot [6]	USInt	0		<b>v</b>	1		
2		Slot [7]	USInt	255	8	2	1		
1	-0-	Slot [8]	USInt	255		<b>v</b>	Image: A start and a start		主配置没有配置
ŧ.		Slot [9]	USInt	255	8	<b>V</b>	9	Dist.	a a denora messo acceso
5		Slot [101]	USInt	101		<b>v</b>	1		通信植物实际终端 不能够多
6;		Slot [102]	USInt	102	8		1	101.4	ADDID DRAK SHOUTED , AMBRIC
1		Slot [103]	USInt	255					主配置没有配置

#### 图 8

修改内容如下:

- 头部数据不需要修改
- 在主配置中没有配置的值为 255,例如插槽 1、7-9、103
- 在主配置中配置但是在实际配置没有使用的模块值为 0,例如插槽 4-6
- 主配置中插槽 2 中的输出模块换到插槽 3,所以值为 3
- 主配置中插槽 3 中的输入模块换到插槽 2, 所以值为 2
- 插槽 101, 102 不能修改

### 6.5 在 OB100 中写入修改后的硬件配置

在 OB100 中调用函数 OH\_CONFIG\_CTRL, 如图 9 所示。



图 9

参数 ID 固定为 33,将包含修改后的数据格式赋值到参数 OPTION\_STRUCT 中,从参数 STATUS 可以读出执行的状态。

### Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

7

### 注意事项

- 插槽更换后,地址不变化
- 模块诊断信息中的插槽号为主配置的插槽号,例如主配置插槽2的模块
  更换到插槽3,故障时将显示插槽2的模块故障。
- CPU 在启动以后,由于与实际的配置不匹配,可能处于停止模式,这时 可以通过 HMI 先赋值,然后再次启动,为使 OB100 中的新的组态控制 生效,可以通过 HMI 停止和启动 S7-1200,参考 http://support.automation.siemens.com/₩/view/en/88781826