

繁易 6000 系列 HMI 物联网扩展模块

FLink 系列





产品概览

FLink 系列扩展模块是繁易推出的 FE6000 系列物联网 HMI 配件,通过增加该配件,可使传 统形态的 FE6000 系列 HMI 变为支持远程监控功能的物联网 HMI。可以方便地实现现场 PLC 与 HMI 的远程数据监控、远程下载程序和远程维护。支持多种上网方式,支持完整的繁易物联网云 服务系列产品。

本产品不含电源,不可独立工作,必须配合 FE6000 系列 HMI 才能正常使用。使用时,需要 将 FLink 模块插入 HMI 背部物联网扩展槽。



安装说明

FLink 模块安装说明

1. 在 HMI 断电情况下,将 HMI 后壳的物联网模块卡槽挡板,沿图示方向推开,将 FLink 垂直插入卡槽。



2. 2G/4G 版 FLink 模块,需要安装 SIM 卡,如下图所示,使用细螺丝刀顶入圆孔, SIM 卡卡托自动弹出,按照 图示方向放置。完整插入后卡托将有小量下陷。





产品规格

		FLink	FLink-2G/FLink-2G-A	FLink-4G/FLink-4G-A	FLink-WiFi/FLink-WiFi-A	
硬件参数	网 络 接入	以太网	以太网/移动/联通2G	以太网/移动联通电信 2G/3G/4G	以太网/WiFi	
	网 络 频段		GSM850/EGSM900 /DCS18 00/ PCS1900	LTE FDD:B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM:900/1800MHz	IEEE802.11b/g/n compatible WLAN IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM)	
	适 用 型号	FE6070H FE6100CE	FE6070C FE6070H FE6100C FE6100CE	FE6070C FE6070H FE6100C FE6100CE	FE6070C FE6070H FE6100C FE6100CE	
	VPN 透传		不支持	支持(仅自带网口的	FE6000 系列产品)	
	数 据	200	200	300	300	
	监控	支持定时上传或变化上传				
	报警	60	100	100	100	
软	推送	支持客户端推送、短信推送(每天免费 20 条)、微信公众号推送				
件	历 史	20	30	30	30	
参	数据	支持掉线续传,离线每点可存 5w 条,云端保留 90 天				
数	边 缘 计算	支持				
	网 络 协议	支持超过百种工业设备协议				
	管 理 维护	支持远程升级固件,支持配置文件导入导出				
机	尺寸	68*74*19.5mm(不包括天线);68*81.1*19.5mm(外置天线版)				
械 指 标	材质	ABS工程塑料				

注: FLink 网线版,使用 HMI 本体的网口进行上网。HMI 本体没有网口的,将不能使用 FLink 网 线版。

FLink 禁止带电插拔,必须要在 HMI 断电的情况下,才可以对 FLink 进行拔插。



参数配置

使用 FLink 模块时需要通过软件进行参数设置,需要用到的软件包括:FStudio 触摸屏组态软件,FBox PC Client 远程监控配置软件。

软件下载地址: <u>http://www.flexem.com/download.html</u>

● 启用 FLink 扩展模块

FStudio 软件中新建 FE6000 系列触摸屏程序时,需要选择使用 FLink 模块,或者打开现有的 工程,进入 HMI 设置界面,点击使用 FLink 模块,选择对应的型号。

触摸屏组态工程未设置使用 FLink 时,FLink 将不会正常工作。



● 设置上网方式

根据需要,选择 FLink 联网方式,使用手机卡或者 WiFi 上网时,需要勾选

☑ 使用GPRS/3G/4G/WiFi远程连接

使用以太网上网时,请根据设备现场的网络条件进行设置,现场网络支持分配 IP 地址上网时,请 设置为自动获取 IP 地址(DHCP)。现场网络需要固定 IP 上网时,请设置静态 IP,并填写指定的 IP,子网掩码以及网关。

● WiFi 设置

使用 WiFi 上网时,需要设置搜索与设置 WiFi 的 SSID 与密码,需要使用专门的配置工具进行 设置。

配置工具在 FBoxClient 客户端调出,客户端左下角设置----FBox 配置工具,如图所示。



Configuration Tool v1.0.7 —					
文件通信语言 帮助					
配置/Setup 运行状态/Stat	tus 系统/System	日志/Log			
(所有设置在重启后生效) 重启设备 刷新					
联网方式	WIFI		以太网配置		
⊖ WIFI	SSID:		● DHCP	○静态ip	
○ WAN	密码:		WAN		
设署	扫描	设署	IP地址	0.0.0.0	
	HIFT		子 <mark>对</mark> 掩码:	0.0.0.0	

点击扫描,选择需要的 SSID,填写密码后,点击设置,点击重启。等待触摸屏重启完毕后,即可 上线。

注意: FLink-WiFi 只支持连接 WPA2-PSK 加密方式的热点。不支持连接无加密的开放热点。 WiFi 的 SSID 不支持中文字符。

● 4G 网络 APN 设置

一般情况下,不需要进行设置,该功能仅在当您使用的 SIM 卡要求设置 APN,或者您设备所 在的地区需要设置 APN 时使用。APN 信息请咨询 SIM 卡运营商。

在配置工具界面填写对应参数后,重启生效。

- 以下设置只适	用于FBOX-4G		
APN:		设置APN	
用户名:			
密码:		设置用户名密码	
拨号:		设置拨号号码	
	(例: "*99***1" 或 "*99")		

● 远程客户端设置

FLink 启用并配置上线后,在 FBox PC Client 软件中即可添加使用。具体使用方式请参考 FBox 系列产品使用说明书。下载地址: <u>http://www.flexem.com/download.html</u>

配置通讯的设备驱动需要在 FStudio 软件中进行, FBox Client 上只可查看不可修改驱动。具体使用方式请参考 FStudio 使用手册。下载地址: <u>http://www.flexem.com/download.html</u>

● 更换 FLink 注意事项:

由于服务器只识别 FLink 的序列号,所以需要更换 FLink 时,触摸屏连接的设备驱动信息将被上传 到服务器上新的 FLink 序列号中,远程配置的数据点表信息与 JS 脚本代码则需要重新编辑或者从 旧的 FLink 中导入。



尺寸大小





FLink-2G-A/

注:FLink网线版无天线



联系我们

上海	(研发总部)	苏州	
地址	上海杨浦区国权北路 1688 弄 52 号湾谷科技园 C6 栋 804 室	地址	苏州市工业园区葑亭大 道 668 号瑞奇大厦 915 室
电话 传真	+86-21-68683993 +86-21-65107569	电话	+86-512-69833996

深圳(]	L厂)	无锡	
地址	深圳市宝安区石岩镇塘 头大道蓝韵科技园2栋5 楼	地址	无锡市滨湖区太湖西大 道 1890 号太湖明珠发展 大厦 1603 室
电话 传真	+86-755-27610682 +86-755-27629895	电话	+86-18505101982

4	てす	
1	山尔	

杭州

₩1 ₩	北方市胡阳区建国路 03 号院	++h +1L	杭州市下沙开发区天城
비미니	机亦即期阳应连国西 75 号院		加川市十分月及巴八城
	(万达广场)1号楼2008室		东路 159 号东沙铭城 6
电话	+86-10-58204608		号楼 1005 室
传真	+86-10-58204608		