

FBox-4G-R 路由功能使用说明

介绍

4G 路由功能指的是将公共 LTE 无线网络转换为有线网络为用户设备提供联网功能。同时向下兼容 3G/2G 信号,支持该功能的机型是 FBox-4G-R。

使用方法

1. 打开启用路由功能选项

产品出厂后默认不开启该功能,需要时,通过配置工具勾选路由功能后启用。配置方式有两种: 使用配置工具 ConfigurationTool 配置;浏览器配置页面配置。

1.1 使用配置工具 ConfigurationTool 配置

盒子与电脑通过 USB 线或者网线连接,打开配置工具 ConfigurationTool,点击顶部菜单--通讯, 根据实际连接方式选择通讯方式: USB,或者以太网。选择以太网的需要点击扫描,工具会自动扫 描出来已连接的盒子。提示设置成功表示工具已经连接成功。

在配置/setup 界面,点击刷新,可以查看到盒子当前的配置信息,路由功能在左下角,如图所示。

勾选启用路由功能,点击设置,提示设置成功后,点击重启设备。设备重启后即可生效。

APT 10020 31	atus	1.57 LOG			
(所有设置在重启后生)	效)				重启设备 刷新
联网方式	WIFI			以太网配置	
⊖ WIFI	SSID:			DHCP	○静态ip
O WAN	密码:			WAN	00-DB-72-24-20-67
 移动网络 				IP地址	0.0.0.0
设置	扫描		设置		0 0 0 0
			Configuration 1	「ool × ^{吗:}	0.0.0.0
以下设置只适用于FBC	DX-4G		剧新成功		0.0.0.0
APN:		设置APN		_	0.0.0.0
用户名:			确	定	0.0.0.0
密码:		设置用户名密	码	LAN	00-DB-70-24-20-65
				LAN IP:	192 . 168 . 3 . 11
拨号:		设置拨号号码	3		
(例):	"*99***1" 或 "*99")			设置	<u>81</u>
-路由功能(仅支持FBC	DX-4G-R)			登录服务器	
☑ 启用路由功能				URL fbox360).com



1.2 使用浏览器配置页面配置

使用以太网连接盒子与电脑,盒子的网线插在 LAN 口,将电脑的 IP 地址设置与盒子 LAN IP 在同一网段内。

打开浏览器,地址栏直接输入盒子的 IP 地址,将直接进入盒子配置界面。

User: admin

S/N: 目标盒子序列号

http://192.168.3.11/ind	dex.html ×	+			-		- a ×
🚺 < > き 🔒 り	☆ 🕀 1	92.168.3.11/i	ndex.html	¢	☆ ~ 🛛 电脑IP>	主要与盒子IP在同——网段	० 🎛 😑 🌣
				_			
			le l	ノ			
	Mac	00-db-70-24-20					
			User				
	Netmask		admin SIN				
	Gateway						
				Remember login	Log in		
				Mac 00-00-00-00-00-00			
				Password:			

登录后,在 Setup 界面下拉到底部,可以看到 Route Function 选项,点击 Refresh 可以查看目前路 由功能是否已经启用,要启用的勾选后,点击 Save 保存,然后在 System 下,点击 Reboot FBox 重 启盒子使设置生效。

http://192.168.3.11/index	x.html ×	📄 Web Client	× +			-		-	-	a ×
🚺 く 〉 モ 🕆 り・	☆ ⊕ 19	92.168.3.11/index.html			💋 ជំ	~	■ 电脑IP一定要与盒子IP在同-	一网段	Q 🔡	⊝ \$-
LAN				55ID:						
N	Mac IP łetmask	00-db-70-24-20-65 192.168.3.11 255.255.255.0		Password:			Scan Save			
			Save	Internet			. A			
Login	n Server			• Cellular						
	URL	fbox360.com	Save				Save			
				Route Function						
				Open Route Function			Refresh Save			





http://192.168.3.11/index.html ×	× +		
🐨 🕻 📏 🤂 🏦 🤊 🏠 🖲 192.168.3.11/	index.html	🤨 🏠 🗸 📓 电脑IP—定要与盒子IP在同—网段 🔍	🎛 😑 🌣 -
E Setup	Status Log System		
System			
Export	Export all setting to a single file.		
		Reboot FBox Reboot WebServer	
	浏览		
Update Floader	Update FGui Update Fis Update Fcs	Update Fds Update Settings	
Update Web	Update Critran Update Variable		

2. 设置 LANIP

盒子使用路由功能后,由于要为连接的设备分配 IP,需要把 LanIP 最后一位设置成 1,如 192.168.xxx.1。IP 可以使用上述两个配置方式设置。

3. 设备上网

需要上网的设备将设备的 IP 设置为自动获取 IP 地址,或者设置为与盒子 lanIP 在同一网段即可。

关键点总结:

启用盒子路由功能;

设置盒子 LANIP 最后一位为 1;

待联网设备 IP 设置为自动获取或与盒子 lanip 在相同网段,使用盒子 LAN 口上网。