

# 开通人机

欲使用 EasyAccess 2.0, 需先开通人机, 才可连接。请在 System Settings » EasyAccess2 页面查看人机状态。

您的人机可能已经开通, 若尚未开通, 您可以使用以下方法开通人机:

- 1、使用开通卡自行在 Domain 网页完成开通进程。
- 2、使用开通卡自行在 PC Activator 完成开通进程。
- 3、由 Weintek 授权的经销商协助开通。
  - 4、若您是新用户,也可以透过试用版,开通并试用 EasyAccess 2.0。

无论您选用哪一种方法,都会需要人机的 Hardware Key (HWKey),请至 System Settings » EasyAccess2 页面,或是使用系统寄存器 LW-11210, 查看 HWKey。

System settings	
/Network <sup>y</sup> Time/Date <sup>y</sup> Se/// VNC// Easy Access 2	570
Easy Access 2 is not activated!!	
account :	
nassword :	
HWkey =K47RTICX-35BZ-3CPT	
-XBZX-LREJ-TTIVNMNE	
Provy Refresh Activate	
Prev Next Cancel Apply OK <-	

此页签显示人机的开通状态以及 HWKey

在Domain 网页使用开通卡



若您有开通卡,可以使用上面的开通码在 Domain 管理系统中完成人机开通进程。



EasyAccess 2.0 开通卡

1. 至网域管理系统登录您的 Domain。

若使用全球服务器,则 URL 为: https://account.ihmi.net 若使用中国服务器,则 URL 为: https://www.easyaccess.cn

2. 在[人机]页签点击 [添加人机],在[开通方式]点击 [使用开通卡],并输入 Hardware Key (HWKey) 以及您的开通码。

Note: 使用开通卡会将该人机加入您的 Domain, 在这个情况下, 可以略过 将人机加入 Domain 这个章节中所提示的步骤。

Add HM	I				We	intek_FA	E		
Action type	100	Using act	ivation o	ard		•			
Hardware key '									
X3POSPSS-1	ZFZ-PJ	C3-QOED-I	HFP7-3G	SN5IB					
Activation cod	•								
1234	3	4568	2	5563		2232	0		
Custom Field1									
Test									
Custom Field2									
Activation									
Custom Field3									
								Assign	

使用 Activation code (开通密码) 开通人机

## 在 PC Activator 使用开通卡





1. 运行 PC Activator。

WE!NVIEW

- 2. 输入 Domain Admin 的登录数据以及开通码。
- 3. 在 HMI 列表中,选择欲开通的人机,将显示该人机的 HW Key。
- 根据人机目前的开通状态,下面的按钮将显示为"Activate"(可以开通) 或是"Already activated"(已开通过)。
- 5. 按下 "Activate" 该按钮后即可完成开通进程。

Note 是否支持 PC Activator 与人机型号以及 OS 版本有关,关于 PC Activator 的说明,请参考 PC Activator。

	EasyAccess		
Domain	HMI List		c
Test	HMI Name	Туре	Private IP
Usemame 🙀	Default HMI	eMT Series	192.168.1.17
adman Z.	Default HMI 3.	MT8100iE	192.168.1.18
Password	G Default HMI	MT8121/E	192.168.1.38
	CMT-69A0	cMT-SVR	192.108.1.39
Activate 4.			
	Oxfault HMI has been checked		Log History >

PC Activator

### 由经销商使用 Hardware Key 开通

您可以直接将您的 Hardware Key 提供给您的经销商,完成开通进程。

### 开通试用版

威纶通科技有限公司



每台人机都附有一次性的 30 日免费开通试用版。

1. 至网域管理系统登录您的 Domain。

若使用全球服务器,则 URL 为: https://account.ihmi.net 若使用中国服务器,则 URL 为: https://www.easyaccess.cn

2. 在[人机]页签点击 [添加人机],在[开通方式]点击 [免费试用 30 天], 并输入 Hardware Key (HWKey)。

Note: 在 30 日试用版开通的期间内,人机会被绑定至您的 Domain, 欲将其自 Domain 中删除,或是转移 Domain 之前,将需要一组开通码,将该人机正式开通。

#### 由试用版开通为正式版

已试用或是试用到期的人机可以借由 Activation code (开通密码) 开通人机

登录人机所在 Domain , 点击 [人机] » [人机管理], 选到那台试用版人机并开通人机

	0000	0000	191 é	62.00	-
					L
					L
					L
					L
L					J