

将人机连上 EasyAccess 2.0

在 EasyBuilder Pro 中打开 [系统参数设置] » [系统设置] 页签,可以选择 EasyAccess 2.0 服务器的所在位置。选项有 [全球] 以及 [中国地区]。

中国网域与全球网域使用的服务器不同,因此帐号与开通信息等无法通用于两个网域之间。在中国经销商通路所获 得的开通码,只适用中国服务器。在其他地区的开通码则适用全球服务器。请依照人机开通码的获取通路,选择全

球或中国地区服务器。

System Parameter Settings	i.					×
Cellular Data Network Device Model	Printer/Ba General	ckup Server System Setting	Time Sync./DST Remote	e-M Security	Mail Extended	Recipes d Memory
Prohibit remote HMI co	onnecting to thi	s machine				
Prohibit password remo	ote-read operat	ion (or set LB9053 c	on)			
Prohibit password remo	ote-write operat	tion (or set LB9054 (on)			
VNC server						
Password free						
Password from project						
Monitor mode						
EasyAccess server						
Login EasyAccess 1.0 se	erver			_		
		Locati	ion of EasyAccess 2	.0 server : G	lobal lobal	-
				C	hina	

(选择 EasyAccess 2.0 服务器)

设定 EasyBuilder Pro 工程档案

当人机开通后,即可依照下面的步骤连上 EasyAccess 2.0。请确认您的工程档案能够正确执行以下步骤,方可使

用 EasyAccess 2.0。

使用内建视窗

1. 使用范本建立新的工程档案,开启76号视窗,显示如下。



2. 新增 [功能键] 物件,并选择编号 76 视窗。



3. 开启 76 号视窗,此视窗内建于 "EasyAccess 2.0 Setting",显示如下。

Eas	s <u>yAcc</u>	:e	× \$\$\$2.0	
	Settin	g		
S	Start		A Provy Setting	
S	Stop		Ar TONY Setting	
Commar	nd Stop			
Sta	te Not runni	Not running		
Error coo	Error code Success #####		####	
Session I	D AAAAAAA	АААААААА		
Passwor	rd AAAA	AAAA		
Hardware ke		ААААААААААААААА		
	AAAAAA			

4. 下载工程档案至人机,在人机上,按下刚刚加入的 [功能键],按下 [Start] 按钮,即可开始 EasyAccess 2.0。



WE!NVIEW 成金

此外, 您也可以在 EasyBuilder Pro 中建立自己设计的方式来启用 EasyAccess 2.0:

建立 EasyBuilder Pro 专案。在专案中加入读写 LW-10820 的物件。

写入 "1" 至 LW-10820 来连接 EasyAccess 2.0。 HMI 的 EasyAccess 2.0 状态将变更为 "线上"。若 HMI

未加入任一 Domain 则 Session ID 和 Password 也同时显示。

疑难排解

在 EasyAccess 2.0 Setting 或使用系统暂存器 LW-10829(16bit) 能检视错误码。



1 (Not Activated!): 请检查您的人机是否已经开通, 欲开通人机, 请见本手册关于开通人机的说明。

2 (Log-in timeout!): 您的人机无法与其他伺服器连结,请检查您的网路设定 (例如防火墙等),或参照本手册

之 Diagnosis 章节,关于除错侦测之相关方法。

201 (NetworkGatewayError): 请检查网路设定中闸道设定是否有误。



202 (NetworkDNSError): 请检查您的网路设定中 DNS 设定是否有误。

203 (ProxyError): 请检查您的 Proxy 设定,若您未使用代理伺服器,请将 Proxy 设定保持在 "Disable" 的状

态。

Easy <u>Acces</u> s2.0					
	Prox	y Setting			
Proxy	Proxy 🗌 Enable 🛛 🖉 Disable				
Туре	HTTP	SOCKS4	SO	CKS5	
IP	0	0	0	0	
			Port	0	
Login	Enabl	e 🛛 🗹 Dic	able		

204 (PingAuthServerFail) 您的人机无法与其他伺服器连结,请检查您的网路设定 (例如防火墙等),或参照本手

册之 Diagnosis 章节,关于除错侦测之相关方法。

System settings 🛛 🛛 🔀
Network ¹ Time/Date \Security istory me r setting \0
Year: 2018 Mon: 9 Day: 19
Week: 3
Hour: 11 Min: 22 Sec: 25
Prev Next Cancel Apply OK <-

205 (SSLCertificateError): 请检查人机系统设定中的 Time/Date (时间/日期) 设定是否正确。

若仍无法解决问题,请使用 HMI Info Collector, 协助收集人机资讯,以利排除问题。