以太网线传程序

前期准备:以太网方式传程序首先需要设置触摸屏和电脑的 IP 地址。 设置触摸屏的 IP 地址:

1.触摸屏开机后点击右下角小箭头图标,再点击齿轮图标,输入系统密码, 默认是111111,进入系统设置界面。







2.系统设置界面如下图,单击 Network 进入 IP 地址设置界面,选择手动设置 IP 地址, IP 地址与网关前三段相同,网关最后一段为1,子网掩码使用默

认 255.255.255.0, 点 OK。如图:

置IP地址
80

设置电脑的 IP 地址:

使用网线将触摸屏与电脑连接后,进入电脑的网络与共享中心,单击【本地 连接】→ 单击【属性】→双击打开 Internet 协议(win7、win8 系统为协议 版本4)→点击【使 用下面的 IP 地址】,电脑 IP 地址的前三段与触摸屏 IP 地址的前三段相同,最后一段不 同,电脑端子网掩码和网关与触摸屏端相 同。

Interne	et协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	ine in the second s	8 X			
常规						
加加	如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。					
) 自动获得 IP 地址 @)					
	》使用下面的 IP 地址(S): −	100 100 0 100				
1	LF 地址(L):	192 . 168 . 0 . 100				
·	子网掩码(U):	255 .255 .255 . 0				
5	默认网关 @):	192 .168 . 0 . 1				
	 ● 自动获得 DNS 服务器地址 (B) ● 使用下面的 DNS 服务器地址 (E): 					
	首选 DNS 服务器(E):					
	备用 DNS 服务器(A):					
1	🗌 退出时验证设置 (L)	高级	(Y)			
		确定	取消			

程序下载方法1

步骤 1.打开 EBProV600 软件→打开要下载的程序→编译程序→单击【工程 文件】 菜单→单击【下载】。如图:



步骤 2.输入下载程序密码,默认是 111111,搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入也行,勾选字体、韧体,勾选下载后启动工程画面,然后点【下载】。如图:

下载				×
●以太网 1.单击H	MI名称]	上传/T 输入下载和	[、] 载密码/端口号: <mark>昆序密码 ,默认是</mark>	设置 <mark>≧111111</mark> ♪
HMI 名称(<u>H</u>):		192.168.0.80 (Defa 3.搜寻至	^{ault HMI)} 川日MI的IP	地址及
	搜寻(<u>S</u>) 搜寻全部(E)		5	
	2.单击搜寻全部		<u> </u>	
	更用 EasyAccess 2.0		د =	当前 PC 的 IP 信
	://以文利: (*1), /] 斋女文	באין נעד ועד :		
□ 启用系统设置文件 □ 启用分期付款				
□同步 PC 时间至 HMI				
 □ 删除开机画面 ☑ 清除配方数据 □ 清除配方数据库 	☑ 清除事件ù □ 清除操作ù	2录2录	☑清除资料取样 □清除字符串表	记录
✓ 下载后启动工程画面 □ 编译后自动使用当前设置	】 置进行下载			
下载	亭止			关闭

下载程序方法 2:

步骤 1.双击 EBPro 软件快捷图标【Utility Manager】,选择正确的人机系列,

单击【传输】→单击【下载】。如图:



步骤 2.选择要下载程序的 exob 文件,勾选韧体,搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入也行, 输入下载程序密码,默认是 111111,勾选下载后启动工程画面, 然后点【下载】。如图:

下载		×
☑ 韧体☑ 工程文件	请输入配方数据 RW 文件名称 !	浏览
──配方数据 RW ──配方数据 RW_A	点浏览,选择要下载程序的exob文	件
□ 系统设置 □ 开机画面		
连接方式		
●以太网	O USB 线	
▲ IP HMI 名和	^象 1.单击HMI名称	Þ
HMI 名称(<u>H</u>):	→ 192.168.0.80 (Default HMI)	
	搜寻(<u>s</u>) 3.选中搜寻到的触摸屏	IP地址
	搜 ^{寻全部(E)} 2.单击搜寻全部	
✓ 下载后启动工程画面 ✓ 清除配方数据	 □ 同步 PC 时间至 HMI ✓ 删除开机画面 ✓ 清除事件记录 ✓ 清除事件记录 	
车 端口号设置…	输入下载程序的密码,默认是111111 ^{密码} : 111111 □ 隐藏密码 下载	离开

上传程序方法1

打开 EBProV600 软件→打开要下载的程序→编译程序→单击【文件】菜单 →单击 【上传】。搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入也行→选择 HMI 型号→ 指定工程文件存放 路径→输入上传程序密码→默认是 111111 , 点【上传】。如 图:

上传		×
	N+∞1 单击HMI名称	F传/玉载宓码/端口号· 边里
		输入上传程序的密码,默认是11111
	HMI 名称(H):	✓ 192.158.0.80 (Default HMI) 3 选由组寻到的触道屏ID地址
	搜寻(S)	
	2 畄土 (旧)	<u></u>
	4.平山坟寸土	
		<u>当則 PC 的 IP 1</u>
	T程文件位置: PLEASE INPUT A PROJECT NA	
	1 进权工造的缺措屋	
	1. 远拜正确的融换用 2. 点浏览,指定上传	·空亏 后程序的存放位置,建议放在桌面。
	上传 停止	关闭

上传程序方法 2

步骤 1.双击 EBPro 软件快捷图标【Utility Manager】,选择正确的人机系列, 单击【传 输】→单击【上传】。如图:

🗇 iP 系列	选择人机系列,MT_IP和TK_IP都属于IP系列		
₩ 设计	Ī	下载 从 PC 下载文件至 HMI,如韧体、工程文件、 配方、资料取祥记录或开机画面。	
■ 分析测试工具		上传 从HMI上传文件至 PC,如工程文件、配方、	
 ▲ 传输 Ø 维护 		^事 \+\\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:	
▲ 数据转换		可使用 SD 卡/U盘下载数据到 HMI,此项功能 即是用来建立这些被下载的数据。	
执行 编辑			

步骤 2.指定工程文件存放路径→搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入也行→输入下载程 序密码,默认是111111→点【上传】。如图:

上传	×		
☑ 工程文件 请输入配方数据 RW 文件名称! 浏览			
□ ^{配方数据 RW} 指定上传出来的工程文件的存放路径,建议放在桌面	面		
□ ^{配方数据 RW_A} //点浏览,选择桌面路径,文件名自己设置			
□资料取样记录			
□事件记录			
□ 扩展存贮器 (EM)			
本 按 亡 于			
▲ IP HMI名称 1.单击HMI名称	D		
HMI 名称(<u>H</u>):			
_{搜寻(S)} 3.选中搜寻到的触摸屏IP地址	lt		
搜寻全部(E)			
2.单击搜寻全部			
□ 同步 PC 时间至 HMI			
	TT		
	Л		